



MAST

Activate Your Artistic Inspiration



Instrukcja obsługi

Racer PRO WQP-066

A. Ekran

1. Wysłświetlanie trybu

HZ: Tryb częstotliwości

DCV: Tryb napięcia

2. Wysłświetlanie czasu pracy

3. Wysłświetlanie poziomu baterii

4. Wysłświetlanie wartości napięcia/częstotliwości

5. Wysłświetlanie poziomu częstotliwości: Łagodny/Sredni/Trwały

6. Poziom pamięci napięcia: Linia/Cieniowanie

7. Tryb Bluetooth

W trybie Bluetooth mozesz uzywac pedatu noznego (lub aplikacji/innego kontrolera) do bezprzewodowego sterowania wybranymi funkcjami urzadzenia.

*Pierwsze uzycie wymaga sparowania urzadzenia do sterowania bezprzewodowego:

· Wlacz Bluetooth w urzadzeniu zewnetrznym (np. pedale noznym, aplikacji itp.) i wykonaj sparowanie.

· Gdy urzadzenie do tatuaazu jest wlaczone, jednoczesnie nacisnij przycisk Power, przycisk + i przycisk - i poczekaj, az na ekranie pojawi sie migajaca ikona Bluetooth.

· Migajaca ikona Bluetooth oznacza, ze urzadzenie szuka sparowanego urzadzenia.

Po pomyslnym sparowaniu na ekranie pojawi sie znacznik wyboru, a urzadzenie

przejdzie w tryb gotowosci.

· Jesli ikona Bluetooth na ekranie gotowosci jest niebieska, polaczenie jest aktywne.

Jesli jest szara, polaczenie nie powiodlo sie. Sprawdz wtedy akcesoria Bluetooth lub

aplikacje i powtorz powyzsze kroki.

*W przypadku urzadzenia, ktore zostalo juz wzczesniej pomyslnie sparowane,

polaczenie Bluetooth nawlaze sie automatycznie przy kolejnym wlaczeniu, bez

koniecznosci ponownego sparowania.

8. Wysłświetlanie statusu pracy: pauza/wykonanie

B Przycisk

9. Przycisk zasilania

Nacisnij i trzymaj przycisk, aby wlaczyc/wylaczyc. W trybie wlaczonym kliknij przycisk

zasilania, aby rozpoczac/pauzowac; kliknij dwukrotnie, aby zmienic tryb napięcia i

częstotliwości.

10. Przycisk "+" do zwiekszenia napięcia/częstotliwości

11. Przycisk "-" do zmniejszenia napięcia/częstotliwości

Podczas wykonywania operacji naciskaj "+"/"-", aby dostosowac tryb

napięcia/częstotliwości.

W trybie pauzy naciskaj "+"/"-", aby dostosowac poziom napięcia/częstotliwości.

W trybie pauzy naciskaj jednoczesnie "+ i -", aby dostosowac kolor swiatla

otoczenia lub wlaczyc swiatlo otoczenia.

C. Swiatlo otoczenia

D. uchwyty i bateria

Bateria znajduje sie w uchwycie; obrac uchwyt, aby dostosowac dlugosc igly.

E. tace dla kartuszkow

Wstaw kartusz i sciskaj go w kierunku wskazowek zegara.

F. Portladowania typu C

Parametry

Skok	4.2mm
Zasilanie	Type-C
Prędkość	10000 ± 10% rmp (12V)
Pojemność baterii	1520mAh
Waga	170g

UWAGI

Proszę przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu oraz trzymać ją z dala od dzieci. Baterii, sprzętu elektronicznego, pudełek po sprzęcie elektrycznym nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Ten produkt jest przeznaczony do pracy w maksymalnej temperaturze otoczenia wynoszącej 40C (104F) i na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Producent:

Shijiazhuang Dragonhawk Industry co Ltd
Shijiazhuang City, China

Importer:

TRADERON Sp. z o.o.
ul. Cypryjska 70,
02-761 Warszawa/Poland
VAT no: PL9512498344

www.perm24.com

Permanent 24.pl